

АКР ВОЛЬТМЕТР

ВПТ- 0,36 - 4

Вольтметр постоянного тока

Диапазон измеряемых напряжений

00,00 ÷ 30,00 Вольт

Погрешность измерения $\pm 0,03$ В

Напряжение питания $7,5 \div 30$ В

Потребляемый ток < 20 мА

Прибор измеряет среднее значение постоянного тока. Красный провод - плюс питания. Черный провод - минус питания. Белый провод - вход измеряемого напряжения.

На вход подается плюс измеряемого напряжения по отношению к минусу питания.

Для измерения напряжения бортовой сети автомобиля (12-24В) необходимо измерительный вход (белый провод) соединить с красным проводом (плюс питания).

АКР ВОЛЬТМЕТР

ВПТ- 0,56 - 4

Вольтметр постоянного тока

Диапазон измеряемых напряжений

00,00 ÷ 30,00 Вольт

Погрешность измерения $\pm 0,03$ В

Напряжение питания $7,5 \div 30$ В

Потребляемый ток < 20 мА

Прибор измеряет среднее значение постоянного тока. Красный провод - плюс питания. Черный провод - минус питания. Белый провод - вход измеряемого напряжения.

На вход подается плюс измеряемого напряжения по отношению к минусу питания.

Для измерения напряжения бортовой сети автомобиля (12-24В) необходимо измерительный вход (белый провод) соединить с красным проводом (плюс питания).